




askona

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВОГО СНА


Инструкция по сборке Шкаф двухдверный с ящиком Essey (Ессей) 090*212*058 Ясень шимо + Белый блеск



ТР ТС 025/2012 ГОСТ 16371-2014
Декларация о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР025 018.01 01739 от 07.03.2023 г.,
действительна до 06.03.2028 г. включительно.

Телефон горячей линии 8 800 200 40 90 | Звонки по России бесплатные
[ASKONA.RU](https://askona.ru)

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки изделия просим ознакомиться с инструкцией по сборке, а также с рекомендациями по эксплуатации и обслуживанию. Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в настоящей инструкции.



- ВНИМАНИЕ!** Не начинайте сборку изделия, если вы обнаружили дефекты или повреждения.
- Во время сборки детали необходимо разложить на ровной, мягкой и чистой поверхности.
- В отверстия диаметром 8 мм, находящиеся на торцах деталей, вбить деревянные шканты **f1**.
- Положить корпус изделия фасадными кромками вниз на ровную поверхность и выровнять его, измеряя рулеткой расстояния между противоположными углами по диагонали. Расстояния должны быть равными.
- Прикрепить изделие к стене, согласно инструкции сборки. Неправильное прикрепление мебели может привести к ее опрокидыванию.

Пояснения / описание возможных указаний, используемых в инструкции по сборке

Номер детали	Код детали	Размеры, мм	Количество, шт	Номер пачки
A	B	C	D	E

Еврошуруп вкрутить так, чтобы он не выступал выше поверхности детали.

- §1** Первый этап сборки состоит в оснащении деталей соответствующей фурнитурой, согласно нижеследующим рисункам. Символы ① обозначают те места, на которые следует обратить особое внимание при сборке. **Фурнитура находится в пачке с маркировкой «ФУРНИТУРА».**
- §2** Регулировочный винт регулирует открывание откидной двери (вкручивание винта облегчает опускание двери)
- §3** Прикрепить изделие к стене. Ненадлежащее крепление изделия грозит его падением (отрывом) во время эксплуатации. **ВНИМАНИЕ!** Крепление изделия может проводить только специалист. Перед началом крепления изделия необходимо убедиться, можно ли к данной стене крепить мебель, подобрать соответствующий крепежный дюбель, проверить качество и прочность крепления.
- §4** Установить шкаф верхний на верхний щит соответствующего изделия и закрепить при помощи металлической пластины **n52** и шурупов **p2**. Ненадлежащее крепление изделия грозит его падением (отрывом) во время эксплуатации.
- §5** Собрать изделие в соответствии с приведенными ниже рисунками при помощи указанной фурнитуры и/или соединительных элементов.
- §6** **ВНИМАНИЕ!** Выполнять операцию следует очень осторожно, чтобы не повредить детали изделия.
- §7** Регулировка деталей.
- §8** При проведении операции будьте внимательны и осторожны, так как чрезмерное усилие при креплении стекла или зеркала может привести к его поломке.
- §9** **ВНИМАНИЕ!** Неосторожное использование изделия может привести к опрокидыванию.
- §10** Дополнительный элемент (опция).
- §11** Средний щит стола необходимо поместить между раздвинутых щитов (крышек) рабочей поверхностью вверх.
- §12** Рекомендованный размер матраса.
- §13** **ВНИМАНИЕ!** Необходимо закрепить изделие с помощью фиксирующей ленты, которая является обязательным элементом для безопасной эксплуатации изделия.
- §14** Возможность установки дверей с правой или левой стороны изделия.
- §15** **ВНИМАНИЕ!** Во время закрывания откидной двери в последней фазе движения придерживайте дверь, так как из-за неконтролируемого опускания есть вероятность повреждения детали.
- §16** Видимые эксцентриковые стяжки необходимо закрыть заглушками.
- §17** **ВНИМАНИЕ!** Неосторожное использование изделия может привести к опрокидыванию.
- §18** **ВНИМАНИЕ!** Детали, оклеенные глянцевыми пленками, имеют защитную пленку, которую необходимо снять после монтажа детали. Поверхность этих деталей можно чистить не раньше, чем через 4 недели после монтажа.
- §19**

Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию




Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде.
 В процессе эксплуатации изделия необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки.
 Изделие предназначено для оборудования интерьера жилых комнат в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.
 Во избежание коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах. В случае установки изделия мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов ее поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.
 При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухни должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.
 В случае необходимости перемещения изделия по квартире перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Рекомендуется перед перестановкой вынуть выдвижные ящики и переставные полки. Во избежание поломки имеющихся опор, передвигание производить приподнимая изделие над уровнем пола.
 Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой.
 При эксплуатации изделий набора **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:
 - в процессе сборки и эксплуатации изделий набора становиться ногами на горизонтальные щиты (полки), основание кровати;
 - перемещать изделия держа за верхние щиты;
 - применять химические чистящие средства для уборки мебели.

Гарантии изготовителя

- Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца (для изделий для лежания и сидения - 18 месяцев) со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.
- Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую "Инструкцию по сборке" и копию товарного чека.
- Срок службы мебели - 5 лет.


Шкаф двухдверный с ящиком Essey (Ессей) 090*212*058 Ясень шимо + Белый блеск

A	B	C			D	E
1	S383-0555	1787	446	16	1	3/3
2	S383-0556	1787	446	16	1	3/3
3	S383-0557	897	264	16	1	3/3
4	S383-1555	2065	560	15	1	2/3
5	S383-1556	2065	560	15	1	2/3
6	S383-2555	903	578	15	1	1/3
7	S383-2556	903	578	15	1	1/3
8	S383-3516	871	560	15	2	1/3
9	S383-3517	870	540	15	2	1/3
10	S383-9556	830	505	2,5	1	1/3
11	dr-865	865	22	15	1	1/3
12	S383-5501	500	140	15	1	3/3
13	S383-5502	500	140	15	1	3/3
14	S383-5508	816	126	15	1	3/3
15	S383-9551	2091	898	2,5	1	2/3
16	S383-4562	871	60	15	1	3/3
Фурнитура/Accessories					1	1/3




8x a83	8x b32	3x c409	16x e1	14x e3	6x e19	20x f1
8x d1	1x f35	4x k82\1	4x k82\2	2x n1	1x n26\1	6x o21
1x p17	66x p38	20x p51	6x p93	18x r1	18x r42	16x s2
16x s4	1x t34	1x w26\CL	1x w26\CR	1x w26\DL	1x w26\DR	1x z1


3










4




A=B







5



6




8






14

12




16



3

r1

r1




A=B



r42

r1

r1



16

p51

p38

t34

p38

p38

p38

p38

p38

p38

p38

p38


p38

p51

p51




s2




t34

p51



p51

t34



p38

p38

8mm

9

